

Сторно на касов бон за касови апарати Дейзи Компакт S 01 става по следния начин:

Сторно с причина операторска грешка

- Включвате касовия апарат Дейзи Compact S - S01 с бутон ON/OFF и отивате до режим регистрация. Там въвеждате парола 9999 и натискаме бутон CLK на екрана трябва да виждате 0.00.

- Избирате 7 и 2 от цифровата клавиатура след което натискате бутоните ALT и VD **Заедно**.

На екрана ще ви изпише ДОКУМЕНТ:

- Там трябва да въведете номера на документа тоест номера на грешната касова бележка.

Този номер може да бъде видян над надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво обикновено започва с 00 примерно: 00000568.

След въвеждането му натискате ТОТАЛ на екрана ще ви изпише СТОРНО:

Тук въвеждате сумата която трябва да сторнирате например 1000.00.

След това избирате групата стока /департамент / с който сте пуснали грешния касов бон / за департамент 1 избирате бутон D+.

- За департамент над 1 натискате бутоните ALT и D+ заедно и избирате номер на департамент и потвърждавате с бутон STL /.

- След което натискате бутон STL за да проверим дали сумата е вярна.

Ако всичко е както трябва натискате бутон ТОТАЛ при което касовият апарат ще ви разпечати сторно бона.

Вашият сервиз „ПроФинанс Д” ЕООД, Ви желае приятна и доходна работа!

Ние сме на Ваше разположение на тел. 02/870-56-57 и 088/872-80-05!

www.profinance.bg